




nüvi® серии 3400

Краткое руководство по эксплуатации

Модели nüvi: 3410, 3450, 3460 3490



Начало работы

ВНИМАНИЕ!

Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*, которое находится в упаковке изделия.

Подготовка устройства к работе

Перед первым использованием устройства выполните следующие действия.

- 1 Подключите устройство к автомобильному кабелю питания (стр. 2).
- 2 Установите устройство в держатель (стр. 2).
- 3 Зарегистрируйте устройство (стр. 3).
- 4 Проверьте наличие обновлений.
 - Обновления ПО (стр. 3).
 - Бесплатное обновление карт (стр. 4).
- 5 Загрузите полную версию руководства пользователя (стр. 4).

Подключение устройства к автомобильному кабелю питания

ВНИМАНИЕ!


Данное устройство работает от ионно-литиевого аккумулятора. Во избежание травм или повреждения устройства, вызванных чрезмерным нагревом аккумулятора, необходимо забирать устройство с собой при выходе из автомобиля и хранить его вдали от прямого солнечного света.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Перед установкой ознакомьтесь с информацией о законодательных требованиях относительно крепления устройств на лобовом стекле автомобиля в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*.

Перед использованием питания от аккумулятора устройство необходимо зарядить.

- 1 Подключите автомобильный кабель питания к разъему ① через USB-порт на держателе ②.



- 2 Установите держатель ③ на кронштейн с вакуумной присоской ④.
- 3 Прикрепите вакуумную присоску на лобовое стекло, нажав на нее.
- 4 Нажимая на вакуумную присоску, поверните рычажок ⑤ назад, в сторону лобового стекла.
- 5 Вставьте нижнюю часть устройства ⑥ в держатель.
- 6 Наклоните устройство назад до щелчка.
- 7 Подключите второй конец автомобильного кабеля питания к разъему прикуривателя автомобиля.
- 8 При необходимости подключите внешнюю антенну к приемнику трафика и закрепите ее на лобовом стекле с помощью вакуумных присосок.

Служба "Мои Обновления"

С помощью службы "Мои Обновления" можно зарегистрировать устройство, проверить наличие обновлений и карт, ознакомиться с руководствами, получить поддержку и т.п.

Настройка службы "Мои Обновления"

- 1 Подключите кабель micro-USB к порту micro-USB на устройстве (стр. 2).
- 2 Подключите кабель micro-USB к порту USB на компьютере.
- 3 Перейдите на веб-сайт [www.garmin.com /dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

Регистрация устройства

- 1 В службе "Мои Обновления" откройте ссылку **Зарегистрироваться сейчас**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране.
- 3 Храните чек или его копию в надежном месте.

Гарантия nüMaps Guarantee™

Если регистрация устройства на веб-сайте <http://my.garmin.com> была выполнена в течение 90 дней с момента первого установления связи со спутниками во время движения, для вашего устройства могут быть предложены бесплатные обновления карт. Условия и положения см. по адресу www.garmin.com/numaps.

Использование службы "Мои Обновления"

- 1 Откройте службу "Мои Обновления" (стр. 3).
- 2 Выберите один из вариантов.
 - Чтобы обновить ПО, нажмите **Обновить сейчас** в разделе "Обновление ПО".
 - Чтобы обновить карты, нажмите **Обновить сейчас** в разделе "Обновления карт".
 - Чтобы загрузить руководство пользователя, нажмите **Руководства**, а затем нажмите кнопку **Загрузить** рядом с нужным руководством.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

Использование кнопки "Питание"



- Чтобы отключить устройство, удерживайте кнопку "Питание" ① в течение 4 секунд.
- Чтобы перезагрузить устройство, нажмите и удерживайте кнопку "Питание" в течение 10 секунд.
- Чтобы переключить устройство в режим ожидания, нажмите и быстро отпустите кнопку "Питание".

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда устройство не используется, для экономии заряда аккумулятора можно использовать режим ожидания.

- Чтобы вывести устройство из режима ожидания, нажмите кнопку "Питание" и дважды нажмите

Поиск местоположения с помощью строки поиска

Строку поиска можно использовать для поиска местоположений посредством ввода категории, названия компании, адреса или города.

- 1 Выберите **Куда?**.
- 2 Выберите строку поиска.
- 3 Выберите весь поисковый запрос или его часть.

Предложенные слова для поиска отобразятся под строкой поиска.

- Для поиска предприятий определенного типа введите категорию (например, "кинотеатры").
- Для поиска компании по названию введите все название или его часть.
- Для поиска адреса рядом с вами введите номер и название улицы.

- Для поиска адреса в другом городе введите номер, название улицы, город и регион/штат.
 - Для поиска города введите название города и региона/штата.
 - Для поиска по координатам введите широту и долготу.
- 4 Выберите один из вариантов.
 - Для поиска посредством поискового запроса выберите запрос.
 - Для поиска посредством ввода теста выберите .

- 5 При необходимости выберите местоположение.

Поиск рядом с другим местоположением


- 1 В главном меню выберите пункт **Куда?**.
- 2 Выберите пункт **Поиск рядом**.
- 3 Выберите один из вариантов.

Просмотр маршрута на карте

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Значок ограничения скорости отображается только в информационных целях. Эта функция не отменяет необходимости соблюдать требования дорожных знаков и руководствоваться соображениями безопасности и здравого смысла во время движения. Компания Garmin не несет ответственности за штрафы и взыскания, которые вы можете понести при несоблюдении требований правил дорожного движения и дорожных знаков.

Маршрут отображается на карте в виде линии пурпурного цвета. При отклонении от первоначального маршрута устройство пересчитывает маршрут. Во время движения по крупным дорогам может появляться значок ограничения скорости.



- Выберите ① для просмотра следующего поворота.
Если имеется схема перекрестка, откроется страница со схемой перекрестка.
- Выберите ②, чтобы просмотреть список поворотов.
- Выберите ③, чтобы остановить ведение по текущему маршруту.
- Выберите ④, чтобы просмотреть страницу "Где я?".

Добавление остановки

Добавить остановку можно во время движения по маршруту.

- 1 В окне карты выберите  > **Объекты**.
- 2 Найдите место дополнительной остановки.
- 3 Выберите место остановки в списке результатов поиска.
- 4 Выберите **Старт**.
- 5 Выберите пункт **Добавить к активному маршруту**.

Дорога в объезд

При навигации по автомобильному маршруту можно использовать объезды, чтобы избежать обнаруженных впереди препятствий, например зон строительства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если текущий маршрут является единственно возможным, устройство может оказаться не в состоянии рассчитать путь объезда.

Во время навигации по маршруту выберите  > Объезд.

Информация о дорожной обстановке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Компания Garmin не несет ответственности за точность информации о дорожной обстановке.

Информация о трафике может быть доступна не во всех странах и регионах.

Приемник трафика входит в комплект поставки некоторых моделей устройства. Он встроен в автомобильный кабель питания. Для нормального

приема данных приемник трафика и устройство должны находиться в зоне приема радиостанции, передающей информацию о дорожной обстановке. Активация подписки, входящей в комплект приемника трафика, не требуется.

Степень плотности движения по маршруту или на дороге, по которой вы едете, отображается изменением цвета значка трафика (.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.garmin.com/traffic.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, США

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Великобритания

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Тайвань (R.O.C.)

Garmin®, логотип Garmin и nüvi® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. nüMaps Guarantee™ является товарным знаком компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin.

Текстовый знак и логотипы Bluetooth® принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Garmin осуществляется по лицензии.

